

Auspacken und Aufstellen	Unpacking and installation	Déballage et mise en place	Uitpakken en opstellen	1
Anschluß an das Wechselstromnetz	Connection to AC power line	Raccordement au secteur	Aansluiten van de netspanning	2
Anschluß an den Verstärker	Connection to Amplifier	Raccordement à l'amplificateur	Aansluiten aan de versterker	3
Inbetriebnahme und Bedienung	Start and Operation	Mise en service et manoeuvre	In bedrijfstelling en bediening	4
Technische Hinweise	Technical Information	Indications techniques	Technische aanwijzingen	5
Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Technische gegevens	6

Sehr geehrter Schallplattenfreund

Dear music lover

Cher ami mélomane

Geachte grammofoonplatenliefhebber

Die Bedienung Ihres neuen Plattenspielers ist sehr einfach. Trotzdem bitten wir, diese Anleitung zu lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Die für die erstmalige Inbetriebnahme notwendigen Hinweise finden Sie auf den Seiten 6 bis 12 dargestellt, während die eigentliche Bedienung des Gerätes auf den Seiten 12 bis 14 erklärt ist. Eine Gesamtabbildung mit Kurzbeschreibung aller Bedienungselemente finden Sie auf den ausklappbaren letzten Umschlagseiten.

Diese Bedienungsanleitung soll aber nicht nur eine simple Einweisung darstellen. Sie soll für Sie gleichzeitig technisches Handbuch Ihres Gerätes sein und Ihnen die vielen Besonderheiten erläutern, die dieser ungewöhnliche Plattenspieler besitzt. Aus diesem Grunde empfehlen wir auch die übrigen Seiten der Anleitung Ihrer Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Dual 701

Operating your new automatic turntable is very simple. However you should read the instructions carefully before you operate the turntable for the first time.

On pages 7 through 13 you will find instructions showing the steps to be taken before the initial operation. Pages 13 through 15 show operating instructions for the unit itself. The last page is foldable and you will find an overall detailed description of the operating features.

These operating instructions not only demonstrate how simple it is to operate the turntable, but in addition give you the technical information regarding the particular engineering features of this outstanding turntable. For this reason we ask you to read every page carefully.

Good listening with your Dual 701.

L'emploi de votre nouvelle platine est très simple. Cependant, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi avant de vous en servir.

Les instructions de première mise en service se trouvent pages 7 à 13. Les instructions propres à l'appareil se trouvent pages 13 à 15. Sur la dernière page de votre couverture, detachable, se trouve un schéma d'ensemble avec une description de tous les éléments.

Ce mode d'emploi ne doit pas être pour vous une simple notice: nous voudrions qu'il soit votre manuel technique où vous trouverez expliquées les nombreuses particularités que recèle ce tourne-disque inhabituel et exceptionnel.


C'est la raison pour laquelle nous attirons votre attention sur toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi.

Nous sommes certains que votre platine Dual 701 sera pour vous la source de mille satisfactions. De bediening van uw nieuwe platenspeler is zeer eenvoudig. Toch verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, voordat u het apparaat gaat gebruiken.

De voor de eerste in gebruikname nodige aanwijzingen vindt u op de bladzijden 7 tot 13 beschreven, terwijl de eigenlijke bediening op de bladzijden 13 tot 15 uiteengezet wordt. Een afbeelding van het geheel met een korte beschrijving vindt u op de uitvouwbare laatste omslagpagina's. Deze gebruiksaanwijzing bedoelt echter niet alleen een eenvoudige instructie te zijn, maar meer een technisch handboek voor uw apparaat, waarin ook de vele bijzonderheden die deze ongewone platenspeler kenmerken worden uiteengezet.

Het is hierom dat wij ook de overige pagina's van de gebruiksaanwijzing graag in uw aandacht aanbevelen.

Wij wensen u veel plezier met uw Dual 701.



Dual EDS 1000

Bei dem speziell für den HiFi Ptajtenspieler Dual 701 entwickelten Zentralantrieb Dual EDS 1000 handelt es sich um einen langsam laufenden, kollektoriosen Gleichstrom-Elektronik-Motor, der seine Energie aus einem stabilisierten Netzteil bezieht.

Die bei Gleichstrom-Motoren üblicherweise vom Kolliektor vorgenommene menhanisch- elektrische Urnschaltung (Kommutierung) wird beim Dual EDS 1000 von zwei Hall-Generatoren elektronisch gesteuert. Diese Hall-Generatoren steuern – in Abhängigkeit von der Rotor-Stellung – über vier Schalttransistoren nacheinander vier Wicklungsstränge des Motors.

Das ryklische Schaften der Wicklungsstränge bzw. Feldspulen bewirkt ein Drehfeld und damit eine Orehbewegung das Rotors. In den jeweils nicht angesteuerten Feldspulen wird gleichzeitig eine drehzahlproportionale Spannung induziert, deren Größe mit einer separat erzeugten konstanten Spannung verglichen wird. Die Spannungs Differenz steuert den Stromfluß in den vier Schafttransisturen so exakt, daß kurzzeitige Drehzahlabweichungen des Motors kleiner als 0,025 % bleiben.

Der Rotor des Dual EDS 1000 ist nutenlos und hat einen mitlaufenden magnetischen Rückschluß. Die Feldspulen des Motors sind eisenlos und ortsfest im Luftspalt zwischen dem achtpoligen Ringmagnet des Rotors und dem magnetischen Rückschluß angeordnet. Daraus resultieren die gravierenden Vorteile des Dual EDS 1000:

Ohne Politühligkeit bzw. Polrucken, Hysteries- oder Wirbelstromverluste und ohne störende Nutenfrequenzen gerantiert der Dual EDS 1000 den völlig vibrationsfreien und gleichförmigen Antrieb des Hilf i-Pfattenspielers Dual 701.

electronic direct drive system

The direct gine Dual EDS 1000 motor, which was developed especially for the Dual 701 hi-fi record player, is a slow-running, brushless, DC supply electron motor which describe energy from a regulated power supply.

Dil motors typically employ a mechanical switching commuter but the EDS 1000 utilizes two Hall Generators for electronic switching. These Hall Generators regulate four switching transistors successively to control the four windings of the motor. This cyclic switching of the field coils produces a rotational field which their causes rotary motion of the motor. The rotary field coils produce a voltage which is measured and compared to a voltage standard. Any resultant voltage differential is techniq transistors to regulate speed. This system of control prevents speed errors greater than 0.025 %. The Dual EDS 1000 motor rotor is grooveless and has a magnetic reference (short circuit terminal), which many with the rotor.

The motor held coils are non-ferrous and mounted in the air gaps among the eight pole ring magnet of the rotor and the magnetic short-cross terminal.

The unique design described above results in distinct advantages for the EDS 1000.

Without pole tensitivity. Hysteresis or turbulance current loss and without disturbing groove frequencies, the Dual EDS 1000 guarantees you a completely vibration-free and unusually study drive fourte for the hi-fi record.

L'entraînement central Dual EDS 1000 spécialement conçu pour la platine HiFi Dual 701 est un moteur électronique à courant continu sans collecteur, à basse vitesse, qui reçoit son énergie d'une alimentation stabilisée.

La commutation mécanique-électrique, qui dans le cas des moteurs à courant continu est normalement effectuée par le nollecteur, est commandée dans le cas du Dual EDS 1000, électroniquement par deux générateurs de Hall Ces générateurs de Hall commandent — en fonction de la position du rotor — successivement quatre feiscesaux d'enroulement du moteur par l'intermédiaire de quatre transistors de commutation.

L'alimentation cyclique des faisceaux d'enroulement ou des bobines de champ produit un champ tournant et par suite un inouvement de rotation du roter Simultanêment, dans les bobines de champ non commandées est induiteure tension proportionnelle à la visesse dont la valeur est comparée à une tension constante produite alparament. La tension différentielle commande le passage du courant dans les quatre transistors de commutation avec une précision telle que les fluctuations de vitesse de courte durée du moteur restent inférieures à 0.025 %.

La rotor du Duel EDS 1000 est sans encoches et a une réaction magnétique entraînée en rotation. Les bobines de champ du moteur sont sans fer et fixes dans l'entrefer entre l'eliment annuleire octopolaire du rotor et la réaction magnétique. D'où les avantages essentiels du Duel EDS 1000:

Sans sauts de pôles, pertes par hystérésis ou par courants de foucault et sans fréquences d'encoches parasites, le Duai EDS 1000 garantit un entraînement uniforme et complètement exempt de vibrations de la platine HiFr Duai 701.

De speciant voor de hift-platensneler Duai 701 ontwikkelde motor EDS 1000 is een langzaam lopende, collectorioze, electronisch geregelde gelijk-stroommotor. Deze betrekt zijn energie uit een gestabiliseerde voeding. De voltir gelijkstroommotoren normale omzetting van electrache naar mechanische energie via een collector vindt in de EDS 1000 motor plaats doormiddel van twee Hall-generatoren.

Deze generatoren sturen-afhankelijk van de stand van de rotor- door vier schakeltransistoren achteraanvolgens vier wikkelingen van de motor. Het cyclisch schakelen van de wikkelingen resp. veldspoelen, doet een drasiveld ontstaan en dearmee een drasibeweging van de rotor.

In de niet aangesloten veldspoelen wordt tegelijkertijd een spanning geinduceerd, die proportioneel is met de draaisnelheid. De inductiespanning wordt vergeleken met een constante spanning. Een spanningsverschil kluurt de stroomdoorgang door de vier schakeltransisteren en wel zo exact, dat Kortstondige afwijkingen van de draaisnelheid van de motor kleiner blijven dan 0,025 %.

De rotor van de Dual EDS 1000 is groefloos en heeft een meelopende megnetische terugkoppeling. De veldspoelen van de motor zijn lijzerloos en vast opgesteld in de luchtspleet tussen de achtpolige ringmagneet van de rotor en de magnetische terugkoppeling. Hieruit maulteren de belangrijkste voordelen van de Dual EDS 1000

n.t. de volkomen triffingsvrije en gelijkmatige aandrijving van de hift-platerspeler Dual 701 tengevolge van de lifwezigheid van poolgevoeligheid respectievelijk magnetisch veld, hysteresis-, wervelstroomverliezen en storende struorveldfrequenties.



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

Auspacken und Aufstellen

Bittle breichter. Sie auch die Hinweise der Packarderlung.

Stellen Sie bitte nach Offren des Kartore den Styroporeinsatz mit Plattenteller und komplettem Zubehör zunschst zur Seite. Nehmen Sie die Konsole mit eingesetztem Plattenspieler aus dem Karton und stellen Sie das Gerät an den Hierfür vorgesehenen Platz. Hinwe wettetam Gerät bitte lissen und mit den Verpackungsfollen entfernen.

Zum Lösen der Transportsicherungsschrauben dreinen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis sie da. Di imm tiefer rutschen und ziehen Sie diese – durch Weitundrehen im Uhrzeigersinn hist (Fig. 2).

Demit ist der Plattenspieler für die Spielstellung federad gelagert (Fig. 3 B).

Wenn Sie den Dual 701 als Einbau Chassis gekauft haben sollten, nehmen Sie bitte das Einsetzen in die Konsole oder den verbereiteten Montageprette auchnitz wie folgt ver

Führen Sie bitte zuerst Netz- und Tonagewienerhabet durch die Bodenöffnung der Konsole. Drücken Sie die linke bintere Transportsächerungsach nahe zum Chassisrand und setzen Sie den Plattenspieler mit der ninteren Kante auerst in die Konsole so ein, daß die Leeden hunteren Feitertögte in Hiren Behrungen Atzen.

Verfahren Sie jetzt mit den beiden anderen. Fransportsicherungstefinauben in gleicher Weise und bringen Sie die vorne links und wechts am Plattenspieler ungscallneten Federfonte in die Bohnungen der Konsole. Dann ziehen Sie die Transportscherungsschrauben en Uhrzeigerahn fest und haben damit das Chassis in Spielstellung federed gelagers.

Nun setzen Sie den Plattenteller ummittelbar auf den Motor Die Sehutzfohn GM sich von der chromfarbenen Plattertellerscheibe abziehen.

Symposintary wild secken Sie der Dorn des Batancegeversies, nach Loben der Feststellschraube in die dahr vorgeselusie Officiale am hinteren Ende des Tenarnes. Die drakantformige Aussparung am Dorn must dahe nach un ten zeigen (Fig. 4).

Das Aussistandignen sowie das setzt enfordenlich werdendar Einstellen von Auflageknatt uns Antiskating ist ausführsch beschrieben auf den Seinen 20 und 22.

Unpacking and installation

Please also note details of the packing instructions.

Take out the styrofoam-protected platter assembly and put it aside for the time being.

Remove the base with the turntable in it and place it where it will be used. Read carefully the special instruction shee attached to the turntable before removing it and the packing material from the turntable.

Loosen the transit safety screws by turning them clockwise until they slide downward labout 15 min1, releasing the chassis from the base, then continue turning them clockwise to tighten the screws into the top of the chassis (Fig. 2).

The turntable is now in spring-supported position required for play position (Fig. 3B).

If your Dual 701 is not in a base and intended to be built into a console install it in the console or a cut-out mounting board as follows:

First feed the power cord and audio ceble through the top of the base, then out through the openings in the bottom of the base. Then press the left man transport safety screw to the side, and insert the player chassis in the base, real edge first, so that both man spring cups fit into the appropriate holes in the base.

Move the other two transport safety screws inward in a similar fashion, and locate the left and right front spring cups in their holes. Then turn the transport safety screws clockwise to the right. The chassis is now spring-mounted.

Next, place platter directly on the motor. The protective cover can be pulled off the chromium-colored platter disc.

Take the tonearm counterbalance out of its styrofoam insert. Loosen the set-screw at the rear of the tonearm then insert the shaft of the counterbalance in the opening provided for this purpose. The triangular-shaped notch of the shaft must point in downward direction (Fig. 4).

Pages 21 and 23 explains how to balance the tonearm and then apply stylus pressure and anti-skating.

The separate Technical Data sheet advises you on setting tracking pressure for the cartridge already inserted in the unit

Déballage et mise en place

Veuillez vous reporter nice aux indications de la notice d'embulage

Après avoir ouvert le carton, placez la gamiture de styropor avec le plateau et les accassoires complets, sout d'abord sur le coté. Sortez du carton, le socie avec sa platine et disposez l'appareil à l'emplacement prévis. Lisez la fiche d'indications de l'appareil et retirez-la avec les feuilles d'emballage.

Pour desserter les ve de sécurité, utilisées pour le transport tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à u qu'elles descendent d'environ 15 mrs et continuez à visse dans le même sens jusqu'au blocage complet (fig. 2).

Ainsi, il platine est suspendue élastiquement et prête à fonctionner (fig. 38)

Si vous avez acheté in platine Duel 701 sous forme de châssis à incorporar, veuillez la mettre en place dans le socia ou dans l'ouverture préparée dans l'embase de montage comme suit.

Introduisez en premier lieu le câble d'alimentation et le câble de pick up dens l'ouverture prévue au fond du socle. Poustex ensuite la vis de sécurité pour le transport, située à gauche en arrière, vers le bord de la platine, et introduisez le tourne-disques dans la socle en commençant par le bord arrière, de matière que les deux ressorts arrière pénètrent dans leur locement.

Procédez maintenant de la même façon avec les deux autres vis de accurité et faites entrer les deux ressorts avant disposés à droite et à gauche sur la platine dans les logements du socie. Serrer ensurte les vis de sécurité : a platine ainsi fixée dans sa suspension élastique est prête à fanctionnes.

Placer alors le plateau directement sur le moteur. La feuille de protection doit être retirée du disque chromé du plateau

Retirez le contrepoids du bras de l'emballage de styropor, et introdusez la tige du contrepoids, après avoir desserré la vis de blocage, dans l'ouverture prèvue à cat effet à l'extrémité arrière du bras de lecture. L'encoche triangulaire de latige doit alors être tournée vers le uas Ilig. 41

L'équilibrage ainsi que le réglage maintenant necessaire de la force d'appui et de l'antiskating, sont décrits en détail pages 21 et 23.

La valeur de la force d'appui pour la cellule déjà montés dans l'apparoil est indiquée dans les caractéristiques techniques sur la fauille annexée.

Uitpakken en opstellen

Zie ook de aanwijzingen in de verpakking.

Na openen van de doos verwijdert U eerst de styropor verpakking met het plateau. Nu kan de console met de doorin geplaatste grammofoon wit de doos worden genomen en op de daartoe bestemde plaats worden gezet.

Aanwijzingen op het apparaat volgen en deze daarna met de verpak kingsfolie verwijderen.

Teneinde de transport-borgschroeven los te drealen, dreale Li deze rechtsom near beneden, tot ze ca. 15 mm near beneden vallen (fig. 2). Daarna nog weer even verder draalen, waardoor ze vasteezet worden (fig. 38)

Indien u de Dual 701 als introvechasis heeft gekocht kun u het beste op de volgende manier het chassis in de console of in de hiervoor geschik te uitzeging plaatsen.

Eerst het notsnoer en het pickupanoer door de opening in die console trakken. Dearna drukt uit de linkerachter transport schroef near de chassisrand en zet uitde platenspeler met de achterikant eerst zu in de console dat de beide achterskippen in de zuervoore besternde gaten vallen.

Doet a hetzelfor vervolgans met de twee andere transport ochrender en breng de lenker im rechtet voorste weren ei de daarvoor eangebrechte geten. Dan draait uit de transport schroeven "met de blok mee" vast en nu is het nhassi speelklaar en verend opgehangen.

Nu plaatst u het plateau op de motor. De beschermings folie op de chroomkteurige ning laat zich eenvoudig verwilderen.

In de plateau verpakting vindt U het contragewicht. Steek de doorn van het gewicht, na fosmisken van de borgingsschroef achter de neelddrukinstelling-, achter in de topnarm. De uitspating in de doorn moet zan de onderzijde zitten (fig. 4).

de naafdkracht en antisketingkracht worden uitvoerig be schreven op de bladzijden 21 en



Fig. 5



Fig. 6

Die Höhe der Auflagekraft für das in das Gerät bereits eingesetzte Tosabnehmersystem entnehmen Sie bitte den technischen Daten auf dem separaten Beilageblatt.

Nehmen Sie jetzt den Anschluß an den Wiedergabe-Verstärker vor und verbinden Sie das Netzkabel mit der Stackdose. Beachten Sie bitte hierzu die separaten Hinweise in dieser Anleitung.

Nachträglicher Transport

Der Plattenteller des Dual 701 liegt ohne zusätzliche Sicherung auf dem Rotor des elektronischen Zentralantriebs und ist unbedingt vor jedem Transport abzunehmen. Danüber hinaus sind die Transportsicherungsschrauben entgegen dem Uhrzeigersinn locker zu schrauben, hochzuziehen und durch Weiterdrehen – entgegen dem Uhrzeigersinn – festzuziehen (Fig. 2).

Achtungt. Nach jedem Transport oder Einbau abt die Gerät zur selbsttätigen Austierung der Abstellautomatik bei verriegeltern Tonerm einmal gestartet werden. Zur autömatischen Einleitung der "Start" bzw. "Stop"-Funktion ist die Steuertaste in jeder Richtung stets bis zum Anschlag zu dnicken. Sie kehrt unmittelbar nach dem Loslassen in die Ruhestellung zurück.

2

Anschluß an das Wechselstromnetz

Bal Kombinationsgeräten beschlen Sie birtwauch die Hinweise in der Jeweitigen Bedienungsanleitung.

Das Gerür kann an Wechselstrom 110-125 Volt oder 220-240 Volt angeschlossen werden und ist im Normalfall auf 220 Volt eingestellt.

Im Gegensati zu herkömmlichen Plattenspielermotoren (Wechselstrom-Motoren) handelt es sich beim Motor des Dual 701 um einen elektronischen Motor, dessen Orehzahl von der Netzfrequenz unabhängig ist. Der Dual 701 kann daher an Netzfrequenzen von 40 bis 60 Hz ohne Umstellung des Motors betrieben werden. (Siehe hierzu Abschnitt "Netzfrequenz 50 oder 60 Hz", Seite 12).

Die Umstellung der Netzspannung von 220 Volt auf 110 Volt und umgekehrt erfolgt durch Umlöten des Anschlußkabels auf der Platte des Netzteils, die nach Abnehmen der Abdeckhaube zugänglich ist (Fig. 5).

Now connect the phono cables to the amplifier and connect the line cord either to the convenience outlet on the back. If the amplifier or directly into the house current Please read the separate instructions given for this phase of installation.

Later transport of the Dual 701

Important: The platter of the Dual 701 lies directly on the rotor of the electronically-regulated direct drive motor, and it must be removed prior to any transport in addition, the chassis must be secured to the base with the transport safety screws. Loosen the screws by turning them counter clock wise, then pull them up and tighten again by continuing to turn them counterclockwise. (Fig. 2).

Attention! After each transport or installation, the Dual 701 must be started once with the sphearm in locked position for automatic adjustment of the shut-off mechanism. To initiate the automatic "Start" or "Stop" function, press the start switch all the way in each direction. Upon release, the switch returns immediately to its resting position.

Connection to AC power line

If you have a combination unit, please reed its instructions in addition to these.

The Dual 701 can be connected to AC 110/125 V, or 220/-240 V.1t is usually set for 220 V.

Unlike the conventional record player motors (AC motors), the motor of the Dual 701 is electronically regulated, its speed is independent of the power line frequency. The Dual 701 can, therefore, be operated on line frequencies of 40 to 60 Hz (cps) without any adjustment or change of motor (See "Power Line Frequency 50 or 60 Hz" page 13).

To convert power voltage from 220 V to 110 V, and vice versa, respider the wiring of the connecting cable on the power supply board which will be accessible after the protective cover is removed (Fig. 5).

Only your Qual dealer or other authorized Dual personnel should perform the convention.

Effectuez maintenant le raccordement à l'amplificateur et reliez le câble secteur à la prise. Observez pour cela les indications séparées de cette notice.

Transport ultérieur

Le plateau de la Dual 701 est placé sans autre sécurité sur le rotor de l'entraînement central électronique et doit absolument être retiré avant chaque transport. De plus, les vis de sécurité doivent être tournées en sens inverse des aiguilles d'une montre, soulevées et tournées encore dans le même sens jusqu'au blocace (fig. 2).

Attention! Après chaque transport ou montage, l'appareil doit être mis en merche une fois, le bras de lecture étant verrou illé, pour l'ajustage de l'automatisme d'arrêt. Cet ajustage se feit automatiquement. Pour l'introduction automatique de la fonction "stert" ou "stept", il faut pousser la manette dans le sens correspondant jusqu'à la butée. Lorsqu'on la relâche, la manette revient elle-même dans la position de repos.

Raccordement au secteur

Dens le cas de meubles combinés, reuillez vous reporter aussi aux indications de la notice d'emploi correspondante.

L'appareil peut être alimenté en courant alternatif 110 125 V ou 220 - 240 V; il est normalement réglé sur 220 V.

Contrairement aux moteurs courants de tourne-dispués (moteurs à courant alternatif), il s'agit dans le cas de la Dual 701 d'un moteur électronique dont la vitesse est indépendante de la fréquence du réseau. La Dual 701 paut donc fonctionner sans commutation du moteur avec des fréquences de secteur de 40 à 60 Hz (voir paragraphe "fréquence de aecteur 50 ou 60 Hz, pagir 131

Le passage de la tension secteur de 220 V à 110 V et inversement s'effectue en modifiant ill soudure du câble de recordement sur la plaque du bloc secteur accessible lorsque le couvercle est retiré, (fig. 5). Informatie omtrent de juiste neeldkracht vindt U separant bijgesloten bij de technische gegevens van het element. Nu kunt U de grammofoon aansluiten aan de versterker en op het lichtnet. Raadpleeg de aanwijzingen verder in deze handleiding.

Behandeling bij transport

Het plateau van de Qual 701 is zonder borging op de roter van de aandrijving geplaatst en moet dus hij elk transport wûnden afgenomen. Bovendien moeten de transportschroeven (linkspin) worden vastgedraaid (fig. 2).

Let op! Na elk transport of na plastaing in de console moet het apparaat eerst in een speciklare conditio worden gebracht Daartoe zet U de toonarm vast onder de vergrendeling op de toonarmsteun, waarna de start-stop toets in de stand "START" wordt gedrukt. Op deze wijze verkrijgt men een automatische justering van het start- en afslagmechanisme.

Aansluiten van de netspanning

3-) combination dent men de dan/bij geroegde hand/eiding na Le gean.

Het apparaat kan worden aangesloten aan 110-125 V of 220-240 V wisselspanning. Het is doorgaans ingesteld voor 220 V (controlleren).

betegenstelling tot de gebruikelijke motoren voor platenspelers (wisselstroommotoren) is de Dual 701 motor een electronisch type, dat niet afhankelijk is van de netfrequentie. De Dual 701 kan daarom zonder problemen worden gebruikt bij netfrequenties, vanierend van 40–60 Hz. (Zie hiervoor ook het hoofstek "Netfrequentie 50 of 60 Hz").

De omschakeling van de netspanning van 220 Volt neur 110 Volt en omgekeerd is mogelijk door het omsolderen van het netsnoer op de aansluitplaat van de netvoeding, die na afnemen van de afdekkap toegankelijk is (fig. 5).



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

Die Umstellung der Netzspannung bleibt grundsätzlich dem Fachhändler oder einer autorisierten Dual-Kundendienstwerkstätte vorbehalten.

Der Netzschalter ist für den Anschluß von Vor oder Leistungsverstäckern eingerichtet, die mit dem Plattenspieler selbsträtig ein- und ausgeschaltet werden können. Die zusätzliche Schaltlast soll 400 VA nicht überschreiten.

Der Anschluß erfolgt über die am Steckerten des Netzschalters hierfür vorgesehenen Kontakte. Das Netzanschlußkebel ist in diesem Falle mit AMP-Steck buchsen auszunisten.

Fig. 6, bei fünfpoligem Netzanschlußstecker Bestell-Nr. 213 982, AMP-Nr. 160 565/1

Fig. 7, bei vierpoligem Netzenschlußstecker Bestell Nr. 209 458, AMP-Nr. 42 859/1



Anschluß an den Verstärker

Bei Kombinationsgeräten ist die Verbindung Plattenspieler - Verstärker in der Regel bereits hergestellt.

Das Tonabnehmerkabel des Plattenspielers kann mit Zwergsteckern nach DIN 41 524 (Fig. 8) oder mit Cynch-(RCA)-steckern (Fig. 9) bestückt sein. Schließeri Sie bitte mit diesem Kabel den Plattenspieler an die Buchse PHONO MAGNET Ihres HiFi-Verstärkers oder -Receivers an.

Sollte ein vorhandenes Wiedergabegerät mit einer anderen Steckeraufnahme versehen sein, sind entsprechende Zwischenstücke (Adapter) zu verwenden. Auskünfte erhalten Sie beim Fachhandel.

Wenn Ihr Stereo-Verstärker oder Steuergerät keinen unmittelberen Eingang für Magnet-Tonabnehmersysteme aufweist, ist ein Entzerrer-Vorverstärker erforderlich. The power switch is designed for connecting preamplifiers or twiver amplifiers so that they are be switched on or off automatically by the anoth operation of the 701. The adminishable power switch load must not exceed 100 VA. The limited on a must is the special contacts or the pilip blament. In power witch, the special contacts or the pilip blament. In power witch, the special contacts or the pilip which must be opposed with AVP pages.

Didet No. 21 32 AMP No. 160 and 1

Ord No 209 45 2 AMP No 42 85971

Connection to Amplifier

called and the nor rate set is a vice or a vice street gittle street.

The phono — of the torritable can be courpsed. The with DIN 41 — miniplugs (I) q. 81 in with Cynch (RCA ploas 1Fig. 9). This cable connects the turntable to be PHONO MAGNET input in a following the inferiore.

In case your amplifier it equipped with a difference suppropriate adapters must be used in your Digital will inform you accordingly.

If your amother hips no have an equal for moon after oges an equalizor preamplifier must be usual

Le changement de tension de doit être effectué en principil que par la revenideur ou par des arevers agrises par Dual

L'interrupteur socteur est prévu pour le branchement di préamplificateurs ou d'amplificateurs de purssance qui peu vent une être unclenchés ou déclenchés automatiquement best le platine les charge de coupure additionnelle le doit pas dépasser 400 VA.

Le branchement s'effectue par les contacts prevus à cet effet un la prise de l'interrupteur socieur. Le lighe de l'accordement au viction doit être equipé fancie das se prises AMP.

Fig. 6. Avs. prise pentapolaria, into de communde 213,982, nº AMP 160,965.

F. J. Syst. prise (alacorpora)
 G. de commande 20: 458, pp. 18-42-850.;

Raccordement à l'amplificateur

Dorn to all in mountes in tente in historia in a lamplet and the set information of the desire.

Le câble de balk-un le lis platine peut être equipe de liches comitatures su-vant DIN 41 524 et qui ou de feches Cynch RCA the 9 Veutil revoce câble is platine is la unise PHONO MAGNET de votre amplit cateur ou votra ump l'uner Hills.

Stium appareil de reproduction dispondée est mem d'unité type de prise : ut utiliser des adantateurs correspondants. Did reriserque ments vous serons fournis à ce sujoi pur le revendrur.

Si votre emphificateur ou ampli-turser steréo n'a pas d'entrée firirk le loour les cellules magnétiques, il faut outreur ut préamplificateur correctieur De hetspanning omschakeling kan het beste gewuren door de vakhandelaar of onze technische dimest

De netschakelaar is uitgerust voor het aansluiten van een voor- of remogensversterker, welke samen met de grammo loon wordt in en uitgeschakeld. Het totele schakelvormogen mag ochter niet groter zijn oan 400 VA.

On Bansfurting windt plasts op de usu de geptaatste kon takten van de ASP-steller.

Fig. III de viifpolige AMP steke Bestelnr 213,982, AMP nr 160,585/1

Fig. 7, de vierpolige AMP stelor Bestelor: 209 458, IAMP nr. 42 850/4

Aansluiten aan de versterker

B) the father it do antibilitying plater speed various in treestal rees provided.

Het blu stiger ear her pitgevoord met een twengsteker DIN 41 524 hij at het het Crisch IRCAT stekers hij et Disse kont U banslichen van de bijs PHONO-MAGN van di hijt versterker of ontverger versterker hebervert.

Is the versionist met andere progrem uitgevoerd use die wie bet snoor, dan kan een vertoopkibel viorden tussengeplaatst (aklipter)

Warner Uik stereoversterker geen pattende danskeiting heeft voor een magneto-dynamisch-systeem is een correctie- voorversturker noodzakidijk





Netzfrequenz 50 oder 60 Hz

Abdeckhaube

1 Inbetriebnahme und Bedienung

We recommand in this case the Hish equalizer-preamp their Dual TVV 47, which is provided with tacks and which can be connected directly to the power twitch of your Dual 70.

Power line frequency 50 or 60 Hz

Only the fluminated strobe needs adaptation to the 50 or 60 Hz power the frequencies, it is accessible after the platter has been removed.

To perform this conversion loosen the settlerews at the rousing and shift the housing su that the arrow points to the appropriate marking 150 to 50 Hz! Then highten the screen (Fig. 10).

Dust Cover

For additional transport safety, the dust cover for you turn table is packed separately within the carton

Remove the dust cover from the carton and place it with its rear panel into the slot provided for this purpose on the rear of the base.

Rood the separate instructions supplied for the dust covid and attached to it. To place a report on the platter or open the controls, you can lift the dust cover or remove it entirely. Records can also be pluyed with the dust coverclosed.

Start and Operation

First sulect platter speed 33 1/3 or 45 withher unlack tonearm (Fig. 12). If the partiage has a continuous it unward

When the tonearm is lifted from the post and placed beside the tonearm rest the platter will rotate. The record on the platter can be cleaned by the area state clothered, when the tonearm is sometime.

Nous conseillors dans ce cas l'ampli-correctour HiFi Dua TVV 47, muni de connexions embrochables, et qui peu étre directement rélé avec l'interrupteur secteur de votre platine HiFi Dual 701

Fréquence de secteur 50 ou 60 Hz

Une adaptation aux fréquences de secteur 50 ou 60 Hz no doit fitre effectuée que pour le stroboscope lumineur accessible lorsque le plateau est retiré

Pour effectuer la commutation, il faut deserrer les via de fixation du boitier et démacer belui-ci jusqu'é de que la lité che soit sur la report correspondant (50 ou 60 Hz). Lorsque la commutation est effectuén revierrer les via (6.9, 10).

Couvercle

Four des taisons de sécurité pendant le transport le couvencie de votre pratine oil emballé gipanément

Veudlez sortir le nouver le du carton et placez la paroi arrière dans la fente prévue à cet effet au dos du socie Veudlez vous reporter aussi aux indications jointes ai couvercle Pour la mise an place du disque et pour le maniement de l'appareil, le couvercle peut être riboatti ou entière ment retiré. La enture des disques peut auss avoir les lorsque le couvercle ret fermé.

Mise en service et manoeuvre

selectionnez la vitesse de plateira 33 1/3 ou 45 ir min deiver fourflez la brasiling, 12 let robottez la protection de la pointe de lecture vers le hout

Lorsque la bras est soutievé de son support et placé su l'appui a cosé la plateau se met à tourner. Dans cette position du bras, on pout enforce la poussière du disque cavec a chilfon antistatique per ax.).

In dat geval kunnen wij III de hit voorversterker Duat TVV 4. aanbevelen, die net speciale stekers is intgevoerd en directien voorden aangesloten oon de netschakeloar van en hitsplatenspeler Duat 701

Netfrequentie 50 of 60 Hz

Admonstring can de netfrequentie is alleen noting voor de verlichte stroboscoop, welke na het afnemer van het plateou toegankelijk is voor omschakeling

Hiertoe dient mor de schroeven van het huis los te maken en hat huis zo te verschulven, dat de ptil wist naar de overcenkomstige netfrequentie. Daarna de schroeven voer vastzetten (fig. 10).

Afdekkap

Dit oogpunt van transport beveiliging is de stofkap afzon derlijk vargasit.

forem de stotkap uit zijn virpakking en plaats deze met de achterzisde et de sleuf van de consolu.

Let de de aanwildingen bij de verpakking.

De statkip kalt voor het spritten en afterner van de platen opgeklapt of geheel verwijderd worder.

Tydens het draaien van platen kan de stotkap gesloten worden.

In bedrijfstelling en bediening

Kies het juiste techental 33 1/3 of 45 up.m., entgrender de rennarm (fig. 12) un klub de nældbe beschermer naar voren

Wordt de toonarm van de steun bigenomen en doornaast op de legge geplaatst, door het startpunt hean, dan draahet platmit. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om grammo foorbiston op het plateau te reungen, antistatisch te behandelen, enz





Automatischer Start Manuelle Inbetriebnahme the same of the latest terms and the same of the same Schallplatte soft wieder von vorn gespielt werden Spielunterbrechung Ausschaften Bemarkung

the second of the Second Secon

1. Automatic start

Move the operating switch to "Start".

The tonearm is automatically set for indexing 12" 130 cml records and 7" (17 cm) records, indexing is interlocked with the speed selector.

The tonearm will set down into the lead-in groove of 12" (30 cm) records when switched to 33 1/3 rpm, and into the lead-in groove of a 117 cml record when set to 45 rpm. To initiate "start" or "stop" function, press the switch all the way. The switch returns to its neutral position immediately after its release. The tonearm lowers very slowly and sets the stylus gently in the lead-in groove of the record.

2. Manual start

With the cue control lever in position \(\begin{align*} \) and automatic start, the tonearm moves in subdown position. By flicking the control lawer, the tonearm will descend to any desired place on the record.

- a) Move que control lever la position Y
- b) Move tonearm by hand over the desired point of the recor:
- cl Flick control lever to position I

3. To replay record from beginning

4. Interruption of play

Move cue control lever to position \mathbf{Y} . The tonnarm will hill and remain over the rotating record. Flick the level to \mathbf{X} and the toncarm will set down. The grooves last played will be repeated.

Shut-off

Mayer switch to position, stop

The tonearm will return to its rest position, and the Dual 701 will shut off automatically

Note: For playing records whose diameter and speeds are other than 12" / 33 1/3 or 7" / 45 rpm, the toncarm must be set down by hand (see Section 2, "Manual Start")

After the record has been played shut off and tonearm return sulomatic. The tonearm should then be locked (Fig. 12), and the stylus-tip protector moved down again.

1. Mise en marche automatique

Poussez la manette de commande vors "start"

L'automatisme de discente du bras de la platine Dual 701 est conçu pour les disques 30 et 17 cm exclusivement réalisés à l'houre actuelle et il est coupté avec la sélection des vitosses du plateau.

Dans le cas de la vitesse 33 1/3 tr/mn, le bras de lecture se pose dans le sillon d'entrée de disques 30 cm, et pour la vitesse 45 tr/mn, dans le même sillon de disques 17 cm. Pour l'introduction automatique de la function "start" ou "stop" il faut poussar la manette dans le sens correspon dant jusqu'à la butée il orsqu'en la reféche la manette revient automatiquement dans sa position de repos. Le bras de lecture descend très lentement et pese doucement la pointe dans le sillon d'entrée du disque.

2. Mise en service manuelle

Le lévé-bras est superposé à l'automatisme de mise el marche,

Losque le lève-bras est dans la position \(\bar{\text{\tex{

- a) America le levier de commande du live bras sur le position 🔻
- b) Placez la bras de l'ecture à la main au-dessus du point souhaité sur le disque
- c) Par uno légère pression, amenaz le levier de pominande dans la position X

3. Le disque doit être rejoué depuis le début

Poussez la manerte de commande sur "start" jusqu'à la sutée.

4 Interruption de la lecture

America El levier de commande du léve-bras dans la position T. En appuyant légérement sur le tevier de commande, le bras regescenci et les demiéres inesures jouées sont répétées.

5. Arrêt

Poutsez la manette du communde sur "stop" jusqu'à la butée. Le bras retourne sur son support. L'appareil s'arrête

Remarque: pour la locture de disques d'autres diamètres (25 cm) d'convient d'effectuer une mise en marche manuelle de l'appareil (voir paragraphe 2, "mise en service manuelle")

Lorsque le disque est fini, le retour du bras et l'arrêt s'et fectuent automatiquement. Il convient de verrouiller a nouveau le bras (fig. 12) et de robattre la protection de la pointe vers le bras.

1 Automatische start

Stuurtoets nasz "START" schuiven.

De opzetautomaat van de Duat 701 is ontwikkele voor de moderne 30 en 17 cm platen (resp luo's en singles) zh is se koppeld aan de toerental instelling.

Bij het toerental 33 1/3 t.p.m. plaatst de eutomaat de naald in de aantoopgroei van 30 cm. bij 45 t.p.m. is de werking analoog, maar voor 17 cm. sinoles

Ter infolding van de "start" of "stop" functie wordt de stille

Bodiening met de hand

De toonarm-lift werkt onafhanitelijk van de start-automaat. Wannear de lift in de stand 💆 is geplaatst en automatisch gestart wordt daalt de toonarm eerst op de plaat na inschakeling van de lift door aantippen van de lift-handle

- a) Breng de lifthandle in de stand 💆
- b) Zet de toonarm mut de hand boven de gravenste plaats van de grammofoonplaat
- il Breng de lifthandle door lichte aanraling in wand X
- 3 De grammofoonplaat opnieuw van voren af aan draaien. Zet de start/stop-handle in de start lifstart.

4 Fussentijdse onderbrekting

Breng de lifthandle in de stand Y

Na aardippen van de lidthandle voor opnieuw opzetten van de plaat, worden de laatstgespeelde groeven nogmaals algespeeld,

5. Uitschakelen

Phasts de toets "stam/stop" in its stand "stop"


De toonarm gaat te ug naar de steun, waarna het apparant zichzelf uitschakelt.

Opmerking: Voor het atspellen van grammofoonplaten met afwykende diameter, bijv 25 cm lip's resp. 17 cm elp's, dient men de platenspeler nanuaal te bedienen [Zie 2 Manuaal gebruik]

Aan het eine van de plast wordt de toonarm automatisch naar de steun teruggevoerd, waarne het epperaat wordt uitgeschakeld. Vergrendel de toonarm na gebruik im klap de naaltbescharmer naar beneden.









Technische Hinweise

Tonahnehmersystem

and the second of the second o

The first transfer of the second of the seco

Fig. 1. The control of the contro



Technical information

Cartridge

He could attraction are appropriate unity if you don't it inside a cartridge of your own thords

vota Dual 701 should be installed by your with the exception of cartridge courped with Dual mounting supports. Use the cartridge holder already mounted on the tonearm or have him 411/400 mounts; or an additional cartridge holder (Dual TK 14 Order No 215 430).

This model will accept any cartilogs weighting from two fritten grains findluding mounting hardware) and having 172' spaced mounting no es.

- 1. To moun the cartriage detach the cartriage holder from the toneam by pressing the meaning lift buckward write holding the cartriage holder with your hand to prevent its falling down when the lock is released.
- Using the hordware provided, mount the cartridge on the ridge holder. Use the gauge to make sure that the cartridge is mounted in the geometrically proper place in the cartridge holder [fig. 15].
- 3 The connection inputs on the carridge holder and on the carridge are color coped (Fig. 16). Connect the leads of the carridge holder to the correspondingly coded connection pins of the carriage.
- Install the cartridge holder underneath the tonearm head and lock it again to the tonearm by swinging the tonearm lift forward.

After completing the installation of the cartridge, check the height of the stylus with the cue-control in position. Yellow check the set-down position of the stylus in the lendingroupe of the record. See "Cue Control" on page 25, and "Adjustment of the Tonearm Set-Down-Point" on page 31.

Indications techniques

Cellule de lecture

or indications privently Papphignant au cas ou your dépretiez

Eminimage devrait être effentué par votre revendeur exception laite pour les cellules avec fixation Dual à cran. Utilisez la tête de lecture déjà en place sur le bras (porte-cellule) ou pien laites monter la cellule sur une tête complémenture (Dual TK 14, nº de commande 215 430).

On peut monter sur l'appareit toutes les cellules d'un poids propre de § à 10 g ly compris le matériel de fixation and fixation de 1/2"

- 1 Paut monter al cultule retirez le porte-cellule du traen repoussant la poignée du bras vers l'arrière. Maintenez la cellule qui tombe après ouverture du verroi, flago.
- 2. Fixez la cellule sur le porte-cellule en utilisant les accessoires joints à B cellule. A l'aide du gabant, véntiez que la cellule, est montée à l'emplacement géométrique correct dans le porte-cellule, it à 151.
- Les connexions sur le porte cellule nt la cellule sont repémes l'fig. 16). Reliez les cordons du porte-cellule aux prochés de le cellule portant le même repère.
- 4 Le porte-cellula est appliquió par dessous sur la tôte et reverrouillé avec le bras per proteinent de la poignée

Après montage d'une cellule veuillez aussi véritier la position en hauteur de la pointe de lecture dans la position d'un lève-bras, ainsi que la descente de la pointe dans le sillen d'entrée du disque. Voir paragraphe "lève-bras" page 25 ot le paragraphe "réglage du point de descente du bras" page 31

Technische aanwijzingen

Element


On volgende sunvitzingen golden in has greaf, dar son element van Un eigen keure wardt gemanteend

De montage van een element noot door de handelear voerd worden, uit systemen mot een signing iklik de de de laat het element nonteren op een extra 14 (Deal besteinn 215 430)

Elik element met oon eigengewicht van 2-10 gram (incluorvestigingsmateriaal) kan worden triegebast, mits deze uitge voerd is volgens de 1/2 inch norm

- 1 Voor manage van het element vorwijde, de houder door de greep van de toonarm naar penteren te schuiven. Houd het systeem wel vast, om te voorkomen dat het valt.
- Bevestig het element op de houder en gebruik voor de niaatsbepaling de meegeleverde hulpstukken (fig. 15), zodat de naald geometrisch in de juiste positie (omt.
- 3. De aanstuitingen aan de houder zijn geklourd (fig. 16) De kleurenoode komt overeen met de aanwijzingen op hot clement. Stuit zo achteroanvolgens aan.
- 4. De elementhouder wordt opnieuw aan de tocharm bevesti is, door de handgr in dar voran is ewi jan (tig. 11

Na de montage wordt de lifthoogte gecontrolleerd lifthandle in de stend **T** plaatsen! Zie hiertoe het hoofdstuk. "Toonermift" op pag 25 evenals "Diameter-Instelling" op pag 31



House Sanat ioli channel canal gauche heless kenasi linker Kanar left channel canal gazane Broker Names rechter Renaright channel committee decide rechter sansal rechier Annai tonnado Ingi cana. draite porter burnes

- 11. 1



Ahtastnadel

Die Antastnadel inch sen Abspielvorgang naturinher Verschie suspesetzt. Vir innotehler fahr in gelegent liche berpfüfund im in bei harvent Abhastnadeln in mahg iann na 300 priest non amptiehlt. Ihr Fachhandler wird lies gem köstenlos in it un Abrainstzte lier schängte laborsplitterte) Abtastnader ließeln ine Modifation aus ick. Schalkrille inn zum in ließeln in Modifation aus ick. Schalkrille inn zum in ließeln in Modifation der Franzehen in Dater ibes Tonabnehmersystems inn.

Nachgeahmit Abhastnadeln verursachen bottomic (1)

Denken Sic hitti datan iti sisi Nadaltragei mit 3 Abtost-Diomanten isus physikalischer i rundon schri grazi und seshali i i intro emofindlich gegen itois ichlag oder inkontroller. Benihrung von nur i himet si zur Prufung i Abtasi ich je kin ter Fonahnehmer kool in Abnetani von Tonare in ibert beschrieben.

Tonarm-Balancegewicht mit zweifach Anti-Besonator

in a name ha athaliplattenabspiel-Gerati pe Stud

- pastellten Forderunger et aximale terligke
the Elemster (textiver schwingmass) sowie kleinster . It
sch vernechlässigbarn agemblung in beiden Bewogungs
rechtungen und dein Tonarm per uat in breaker Weis
erfüllt.

Grundlegende intersuchunge den kus en Tanarm-Massitem Eigengewicht ind 8 impliance in Tonabhehmer system sich i geberkleit. Schwindundssystem reigten Tall durch sp. Ir. Ausbildung im Tonarm-Balancegewicht erhebbicht Vergrößerungen in Abtastlahigkeit Tracking Abilityl zu erziem sind wenn au Tonarm-Balancegewicht als Anti-Resunator ausgebildat. I ind im Bereich der Tozim und der Platinenresonanz Schwingungseit in ibsolitert.

tierrur st das inner Teilgewicht heir Balancegewich is Dual 701 auf die Tonarm-Resonar abgesterret in wirkt furch jegenphosigus Schwings and Anti-Bei Apregung des Tollarm im Resonanzbereich z.B. uu i Schallofatten-Efőhenschfag uder dergt werden fürct litese Anordrung Energiependel in zwischen Tonam und Alti-Rusphato I innert Der als höhir abgestimmter Anti-

Stylus

In normal use, every stylus is subject to wear and tear. We recommend that it be inspected occasionally aut certainly after approximately 300 playing hours in case of diamond ttyli, Your Dual dealer will do this without charge. Worn or damaged (chipped) styli will grind the modulation out of the record grooves and damage the records. In case of replacement, obtain only the stylus type recommended in the Technical Data for the cartridge, limitations cause not-ceable loss in sound quality and rapid record wear.

Presso keep in mind that the stylus holder with the diamond "p is necessarily quite delicate in order to provide quality purformance. It is, therefore, extremely sunsitive to harsh handling, accidental touch, blows, etc. Take the carrivage in the holder to your Dual dealer for inspection of the stylus, [Fernaval of cartridge holder is described above).

Tonearni counterbalance with two anti-resonance filters

The tonearm of the Dual 701 meets all the requirements for today's record players maximum rigidity with lowest effective mass, and practically regligible bearing friction in the vertical and horizontal planes.

Studies of vibrations resulting from tonearm mass, weight and compliance of the cartridge have shown that a special design of the tonearm counterbalance can increase tracking ability considerably, namely when the tonearm counterbalance is designed to absorb vibration energies within the resonant ranges of tonearm and chassis.

For this reason, the inner section of the counterbalance is tuned to the tonearm resonance and has, due to in-phase-copposed vibrations, an anti-resonance effect. By excitation of the tonearm within the resonance erect – for example, through high-pitch playing of a record etc. – energy vibrations entween tonearm and anti-resonator are eliminated. The outer part of the counterbalance, designed as a higher tuned anti-resonator, provents the transmission of chassis resonances to the Lonearm.

Pointe de lecture

La pointe est sources à une usure normale au cours de la fecture. Nous conseillons dans un contrôle occasionnel, au bout de 300 heures de lecture pour un diamant. Votre reven deur se fora un plaisir d'effectuer grazuitement ce contrôle Dos pointes de lecture usées ou endommagées (écaillées) en tament la grazure du sillon et détruisent les disques. En ca de remplacement, n'utilisez que le type de pointe conseillé dans les caractéristiques techniques de la cellule. Des pointes de fecture contrélaites entraînent des portes de qualité audibles et acollérent l'usure des disques.

N'oubliez pas que le porte-pointe avei. Il diamant ist, pour des raisons physiques, très fin et par suite très sensible aux coups, aux chocs et à tout contact incontrôlé. Pour le contrôle de la pointe, emportez la tête complète choz le reven deur ll'entèvement de la tête du bras de lecture est décrit plus neut!

Contrepoids du bras de lecture avec double antirésonateur

Los oxigences d'une rigidité maximale pour une masse osciliante minimale ainsi qu'une friction des coussinots prétiquement régligeable dans les deux directions de mouvement, rélatives aux bras de locture de platines professionnelles, sont satisfaites de maniète idéale avec le bras de lecture de la Dual 701.

Des recherches fondamentales sur le système d'oscillations résultant de la masse du bres, du poids propre et de la compliance de la cellule oni révélé qu'une structure particulière du contrepoids permettant d'accroître considérablement infaculté de lecture (Tracking Ability), lorsque le contrepoids était réalisé sous forme d'antirésonateur et absorbait l'anorgie oscillatoire dans la zone de résenance du bras et de la platine.

Pour cela, le poids interne partiel du contrepoids de la Dual 701 est accordé sur la résonance du bras et agit en tent qu'antirésonateur por une oscillation en opposition de phase. Lors d'une excitation du bras dans la plage de résonance, cette disposition permet d'éliminer les oscillations d'énergie entre le bras et l'antirésonateur. La partie extérieure de contre poids exécutée en antirésonateur accordé plus haut, empèche la transmission des résonances de platine apparaissant partiellement, au bras de fecture. La conception du contrepoids

De attastnaald

Di eftestnædd is door het gebruik onderheug om natuurlijke stijtage. Wij willen U daaron aanbevelen de naald zo nu en dan te laten controleren bijv, na 300 gebruiksuren Uw handelser zal dat kostenloos voor U willen doen Verstoten of beschadegde (algebruiken) naalden werken als een beitel in op de groeven en vernielen de plaat.

Vervang – Indien nodig - de naald en neen hiervoor alleer hut in de technische gagevens vermetde naaktiype. Imitatieriaalden veroorzaken een hoorbaar kwaliteitsverlies en verhoogde plaat-slijtage.

Denkt U er im, dat de naalddrager met de aftestdiarnant om fysische redenen zeer broos is en daardoor zeer gevoerig voor stoten of ongecontroleerde aanraking. Neem voor naald-controle hij de handelaar altijd de gehele toonkophouder van de toonarm.

Het contragewicht met tweevoudige "anti-resonator"

De aan professionele toonarmen gestelde eisen voor het attesten van grammofochplaten, te weten, moximale stijfheid bij een zo klein mogelijke massa en minimate tot te verwaartozen lagenvrijving in beide bewegingszichtignen, zijn bij de Duat 701 toonarm op ideale wijze verwezenlijkt. Fundamen tele onderzoekingen van de bewegende massa, het eigen ge wicht en de compflance van het element wezen uit, Jat door nan speciale uitvoering van het contragewicht de aftesteondities in gunstige zin worden beinvloet (tracking-ability). Voorwaarde is een contragewicht met antiresonator, dat de toon armien chiissis-triffingen absorbeert, Hiertoe is het inwendige gewichtsgedeelte van het Duat 701-contragewicht in resonantie gebracht met de toonarmiresonantie frequentie en werf tijn togenfase als anti-resonator.

Bij beweging van de tocharm binnen hat resonantie gebied bijv, door hoogteverschillen van de grammofoonplaat - woreen door deze opzet energieverschillen tussen toenarm en de anti-resonator geelimineerd. De hoger afgestemde antiresonator - het buitenste deel van het contragewicht - verhindert de overdrocht van momenteel en partieel optredende chassis resonanties in de soonarm.







A 1/2 (1)



Fig. 1. The state of the sta

Ausbalancieren des Tonarmes

The second secon

The second secon

A constraint and the second of the second of

The second of th

A control of the property o

The design of the tonearm counterbalance with two antiresonance filters also improves the signal-to-noise ratio. The outstanding specifications of the Dual 701 are shown in diagrams on Pages 32 and 34.

Fig. 18 Cutaway view of the tonearm-counterweight with its two anti-resonance filters.

Balancing the tonearm

Shifting the counterbalance on its shaft balances the tonearm coorsely; turning the counterbalance, balances the ronearm finely.

- 1. Set stylus pressure dial and anti-skaling dial to "O (zero)
- 2. Unlock the tonearm and move it over the tonearm rest.
- 3. If the tonearm does not come to rest horizontally, loosen setscrew (F) and slide the counterbalance with its shalt until an approximate balance has been achieved. Then secure the shaft of the counterbalance by tightening the setscrew.
- 4. Now find the exact balance by turning the counter weight. The tonearm is exactly balanced when edge "A" of the tonearm head profile is at precisely the same height as edge "B" of the tonearm rest (Fig. 20), or when the tonearm, flicked vertically, roturns automatically to a horizontal position. When balancing the tonearm, the automatic mechanism must be disengaged. To be sure of this, place the cue control in position X and, turn platter by hand clockwise a few rotations.

Precise tonearm balance is most important for cartridges with fow stylus pressure. Balancing need be done only once. We recommend, however, that you occasionally aspect the tonearm.

on tant que double resonateur entraîne aussi une augmentation du rapport signal/bruit et par suite de l'écart de ront lement. Les valeurs de mesure caractéristiques de la Dua /01 sont indiquées dans les disprammes de la plages 32 et 34.

Fig. 18, coupe du contrepoids à double résonate.

Equilibrage du bras de lecture

Le bras est équilibré approximativement par déplacement du contrepoids avec la tiga, puis avec précision par rotation du contrepoids.

- Americal graduation de la force d'appui et la graduation de l'antiskating sur "8".
- 2 Dévertouiller le bris de lecture et le laire pivoter au l'appui
- 3. Si le bras de lecture n'occille pas de lui même vers l'inorizontale, desserrer la vis de blocage IF I et déplacer le contrepoids avec la tige jusqu'à ce que l'équilibre soit à peu prês atteint. La rige du contrepoids doit alors être bloquée par serrage de la vis
- L'équilibrage exact du bras est obtenu en tournant le contrapoids.

Le bras de lecture est équilibré, lorsque le bord "A" du profil de la tête et le bord "B" du support du bras sont au même niveau Ifig 20), ou lorsqu'après une légère pression verticale exercée sur le bras, celui-ci revient de lui-même dans la position horizontale. Lors de l'équilibrage, le bras de lecture doit l'ire découplé de la chaîne cinématique. Amenez le lèvetires dans la position X et tourner éventuellement le plateau la main dans le sens des aiguilles d'une montre (quelques tours).

Un équilibrage précis du bres est important en particulier dans le cas de cellules avec partite force d'appui. Le bras ne doit être équilibré qu'une saule fois, capendant il est consollé de vérifier cot équilibre de temps à autre.

Dx uitvoering van het pontragewicht met 2 anti-resonatorer bewerkstelligt tevens een vergroting van de stoorofstand, c.q. het rumble-nivear.

De ultmuntende meetgegevens van de Dual 701 zijn in een diegran uitgebeeld op pag. 32 en 34.

Fig. 18 toomt een doorsnede van het contrage vicht met 2 x anti-resonator

Uitbalanceren van de toonarm

De toonarm wordt globaal uitgebalanceerd, door het controgewicht met doorn te verschuiven, terwijl de fijnalstel ling van de balans geschiedt door het contragewicht in jijn geheuf te verdraaien.

- 1 Naalddruk en antiskatinginstelling op "O" zetten,
- 2. Toonarm ontgrendelen en op de legger plaatser
- 3. Wanneer de toonarm geen horizontale positie innoemt, schroet Filosdraaien en het contrageviicht zodenig verschuvan, dat een zo groot mogelijk evenwicht optreedt. De doorn van het contrageviicht kan gearreteerd worden door schroet Filosof vast te zetten.
- Exacts balans instelled door verdragion van het contra gewicht

De toonarm is uitgebalanceerd, zodra de onderzijge van "A" en de bovenzijde van "B" op gelijke hoogte blijven Hig. 20), of winneer de toonarm, na lichte aanraking, uit zichzelf de horizontale positie inneemt.

Tijdens het uitbalanceren moet de toonarm entkoppeld zijn van de opzet-automant. Bring de lift in de stand **z** het plateau eventueel met de hand rechtsom ronddraaien, tot-dat de afslag bereikt is.

Bij een lage naalddruk is eer juiste balansinstelling van de toonarm bijzonder belangrijk. De toonarm behoeft slechts één keer in de leer in de leer toonarm behoeft slechts een keer in de balans van tijd tot tijd te controleren.





100

Einstellen der Auflagekraft

The state of the s

kten / S. Forrestalls Tredendab mong to jo Amilosekrat ladegel zt n 1 tr the stream to the testina

the state of the s

and the second s

Antiskating

Ter se

E CARLON CONTRACTOR

.

ger le roh a ar ter arn t ern ter kuffagakrat

Setting the stylus pressure

Each math-dge has an optimum stylus pressure. See instructions supplied with your carbidge.

Too low a stylus pressure will cause distortion at loud massages. If, however, the stylus force is too mgs, the stylus and record may both tie damaged.

Once the tonearm is baranced, the stylus pressure is at to the recommended value for the cartridge by turning the stylus force scale. The stylus pressure can be set to pay value from 0 to 3 grams.

Pange Dil grams to 1.5 grams if scale division - 0.1 grams 1.5 grams to 3 grams if scale division - 0.25 grams

The Dual 701 is designed to operate with stylus pressure; from 0.25 gram up.

Anti-skating

To compensate for skating force, a counterforce precisely termed in height and direction, must be applied to the tonesim. The anti-skating mechanism of the Dual 701 fulfills this requirement. The adjustment knot on the thasis allows the change of the skating compensation even white it record is being played, for example, when playing a moistened record after a dry record.

For the two types of style commonty in use today, two different adjustment scales are provided, corresponding we symbols.

- C Red scale calibrated for conical styli with 15 µm tres according to DIN 45 500
- White scale calibrated for brachat lethotical) styli with rode of β · β · 18 · 22 μm.

The setting of anti-skaling compensation corresponds to the setting of styles pressure

Set this ant sketing knob to the number on the appropriate if all which corresponds to the stylus pressure you have set that is, for a stylus pressure of 1.2 grams, set the anti-sketing knob also at "1.2".

Réglage de la force d'appui

Chaque cellule récessite une certaine foron d'appui permettant d'obtenir une reproduction optimale. Cette valeur est inclusée sur la foudle de caractéristiques tournie pour la cellule incorporée.

Une force d'appui trop faible provoque des distorsionillors de passages à forte intensité songre. Par contre, une force d'appui trop grande peut endommager aussi bien la cellule et la pointe que le disque.

Si le bras est équilibré, on règle la force d'appur nécessaire pour la cellule en tournant la graduation correspondante. La force d'appur peut être règlée de manière continue de 0 à 3 g.

Ptzge do 0 - g à 1,5 g - 1 division = 0,1 - g 1,5 g à 3 - g - 1 division = 0,25 g

Le fonctionnement de l'appareir est sûr à partir de 0,25 q de fonce d'appur

Antiskating

Pour compenser la force contripète, il faut appliquer au prasize recture une force antagoniste parfaitement définie en le ret en direction. Le dispositif antiskating de cette platine HiF-satisfait à certe exigence. Le bouton de regiage placé sur la plating permet de modifier la compensation de le force centripète même au cours de la lecture, par exilions du passage d'un disque vec à un disque humide.

Pour les deux types de pointe de lectura prosque exclusivoment utilisées à l'houre actuelle, on a prévu doux graduations séparées avec les symboles suivants:

- graduation rouge: Atalognée pour des pointes aphériques de 15 juin survant DIN 45 500
- graduation planche étalonnée pour des pointes biradiales lelliptiques) avec des rassons 5-8 y 18-27 juin

Le régloge du dispositif intiskating pour les lypes de pointe précédents doit être effectué simultanément avix, le régloge de la force d'appui, amenez le bouton du dispositif antiskating sur le chiffre de la graduation correspondant à la force d'appui, réglée, par ex pour une force d'appui, de 1,2 g, amenez le bouton du dispositif antiskating sur "1,2".

Instelling naaldkracht

Elli, systeem heeft ear eigen, jurste naakturicht, waarbij eer optimale weergave bereikt wordt. Van het ingebouwde systeem vindt U separaat de nodige technische groovens.

Een te steine naaldkracht kommerkt zich door vervormung tie funde passeges op de plaat. Is daarentegen de naald kracht te groot, dan kan zowel het element als de plaa boschadigd worden.

Is de toonerm uitgebalanceerd, dan wordt door verdraaier van de naalddruk instelling de benedigde naaldkracht ge kozen. De naaklidruk is continu instellinger van Not 3 warn (pl.

Getted 0 p 1,5 p 1 schaddeel = 0,1 p 1,5 p = 3 m 1 schaddeel = 0,25 p

De tounarm werkt bade Iszerier by een maldkracht grote dan 0,25 p.

Anti Skating

Tel compensativivan de skatingkracht moet de toeriarm aan een moet in grootte en richting gedefinièmde tegenkracht ondorhevig zijn. De anti-skating milionteng van deze het olivtensouter voldoet aan deze eis. Met die op het chassis ge plaatste instelkings kan een virjandering van de skating-comoensatio, nok tilders het spelen worden aangebracht, he angrijk hijv bij overgang van droog naar net afspelen van grammofounplaten.

Daar modernu aftastnælden twee soorten afrondingen kunnen nebben is bij de antiskating innichting oot daarin voorzien. Overeenkomstig de naaldrondingen zijn twee afreesschalen aangebracht.

- O rode schael geißt voor sterische 15 μm attastnobtden volgens DIN 45 580
- c = vitte schaal geight voor bi-radiale (elliptische) aftastnäalden met radii van 5-8 x 18-22 um

De instelling van de antiskating inrichting voor pover staande naaldtypen moet een gelijke waarde instellin krijgen als de naaldkracht blijv, bij 1.2 ji naaldkracht moe de enti-skating knee eveneens op "1.2" worden gezel



10, 1

1)		
-		
0.5		0,5
1.0		1.0
1,5	1	1.5
2,0		2.0
2,5		1,5
2,0 2,5 3,0		3.0

1 11.,				
k - 11]	111			
0,5	1	1	0,8	
1.0	12		1,0	
1.5	1.6	1	1,5	
2.0	1,1		2.0	
995	4.	. 4	2,5	
3,0			3,0	
			3,0	

There is an extraction of the outer and in the contract of the

Tonarmlift

<u>*</u>

I was to the second of the second

For other stylus to diameters, choose the correct antiskating setting from the table below.

Stylus pressure	o of stylus i	op diameters	in jim
	11	13	
43.54	0.60		0.5
1.0			1.0
1.5	1,65		1.5
2.0	2,75		PO
7 ti	2,65		1.5
3.6			3.0

		diameters in µm
		ethotical
	0,40	0.5
100	0,90	1,11
	1,40	1 %
		2 m
	2.40	2.5
	2.90	(0)
	-	0,90 1,40 1,90

When playing records moistened with a teaning agent, the skalling force is reduced by approximately 10 % in such asks we recommend a porresponding 10 % decrease in this kalling compensation.

Cue Control

Your Dual 701 is equipped with a shack-free cue control is correctamped in both directions. Thus, the tonearm can be lowered to any desired point on the record more gently than by hand. The rate of descent of the tonearm is inaffected by temperature changes. When lifted, the tone arm does not appreciably change its horizontal position.

The lever of the cue control has two positions

I playing position

vecting position, tonearm raised

4 light touch on the lever starts the descent of the tongarm

Phul des rayons de courbure différents de pointe de lecture vous pouvez vous reporter au tableau suivant pour la réglag du dispositif antisikating.

Force d'appui	Rayons de	Courbure on µm	
0.5 1.0	0,60		0.5
1.5 2.0			15
2 5 3 0	2,65		2/5 3/0

			ore en µm
	12		alliptique
() 15			0,5
1 [6]			1,0
1 5	1,45		1.5
2.0			2.4
p 4.			J. E.
3 0	2,95	2,90	B 11

Lors d'une lecture de disque humide (moullé des un liquide), la force controète d'unique d'env. 10 % Il es conseillé dans ce cas de modifier le réclabe en consémignos

Lève-bras

Votre platine Hiffi est équipée d'un leve-oras amorti aux silicones dans les deux directions de déplacement et fonctionnant suns secousses. Ainsi, le bras de lacture paut âtre posé en n'importe quel point du disque bœucoup plus en déuceur qu'à III main. La vitusse de descente est insensible aux variations de température. Als montée, le bras ne change pratiquement pas su position horizontale.

levier le commande à deux positions

Z position de lecture

v position de sélection, le bres est soulevé.

Buy you atwaytionde haaldafronding hant U de anti-skating installing uit de tabel namen.

0.5	100	0.5
THE		1.0
1.5		1,5
2.0		2.0
2.5		2.5
0,0		3.0

		elliptisch
11.5		0,4
1.0		1 ()
1.70		• 5
2.5		2.1
3.6		3.15

Bit not assisted vermindert de skatingkracht na. 10 % In dit geval verdient het aanbeveling de instelluig diverbink omstig aan te passen.

Toonarmlift

Us hift platenspeler is unigerust met ven schokerly te bi

De lettroets hoofs tode installingen

▼ specistelling

Keuzostelling: de arm is boven de plass.

licht sanraken var de lifttoets doet de toonarn daten.
Logto van de lift is instelbast net ok stelschroef, binnen Hereik van 0-6 mm.



Mercuri Fona

Tona

I de

I d

Tonhohen-Abstimmung

(pitch control

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Fig. 1. The second of the seco

The neight of the styles tip over the record in the raised tonearm position. The can be varied from \$1 to 6 mm by turning the adjustment screw.

When the que control is in position $\frac{1}{2}$ and the operating switch turned to $\frac{1}{2}$ the tonearm moves to the set-down position over the record. A flick of the level lowers the conearm to any desired point on the record.

Pitch Control

The Dual 701 has a separate price control for warn of the two speeds 133 173 and 45 rpml, which can be varied within at 8 % range.

The pitch control also provides other than the nominal speed, for example, when the pitch of recorded music is to match a live musical instrument, or when a moned passage is to match the length of a motion picture spena.

The fine adjustment knob for 45 rpm speed is over the "start/stop" switch, and for \$1/3 rpm speed over the speed selector.

The strobe mechanism can be used to adjust the exact speed for 33 1/3 and 45 rpm white a record is playing

By turning the pitch control knobl you can easily find the required speud. The disc can then be turned so that its match will conscide with the control knobl pointer.

When the speed of the platter is exactly 33 1/3 or 45 rpm the segments of the strobe seem to stand still Slight movements of the segments are unimportant (see "Electronically Regulated Direct Drivi) and Speed Measuring by Strobe".

When the segments move in the direction of the platter, the platter spoud is too high. When they go backward, the platter's speed is too slow.

Une légère pression exercée sur III levier de commande entraîne la descente du bras. La hautaur de la pointe de lecture au-dessus du disque lorsque le lève-bras est en postition — peut varier de 0 à 6 mm en tournant la vis de réglage.

Le lève-bras est superposé à l'automatisme de mise en marche. Dans le cas dù le lève-bras est dans la position \(\frac{1}{2} \) et le démarrage automatique, en tournant la manette de commanda sur "start" on lait pivoter le bras dans la position de descente. La déscente pout avoir lieu à n'importe quel moment si on exerce une légère pression sur le levier de commande.

Réglage de la hauteur du son

(pitch control)

La Ouel 701 possède pour chaque vitesse du plateau un néglage séparé de la hauteur du son. Ainsi, chacune des deux vitesses normalisées 33 1/3 et 45 tr/mn pout être modifiée d'environ 8 %

Le réglage permet d'adapter individuellement le hauteur du son et le tempo de la reproduction pour accompagner un instrument par ex pu pour illustrer les péquences d'un film.

Le bouton pou le réglage fin en 45 tr/min est placé au-dessus de la manette de commande Start/Stop, et pour 33 1/3 tr/min, au-dessus de la manette de commande pour le réglage des vitesses du plateau.

Le réglage précis des vitesses de plateau 33 1/3 et 45 tr/mi peut être contrôlé à l'aide du dispositif strobascopique même pendant l'audition

Pour un réglage facile de la vit**esse nominale (étatonnage sur** la position zéro), les graduations du réglage de la hauteur du son sont productios et pouvent être tournées ou besoin à l'aide d'un crayon de telle sorte que les repères de la graduation correspondent il craix du bouton.

Si le plateau tourne avoc la vitesse exacte 33 173 ou 45 tr/mn, les divisions du stroboscope paraissent l'immobiles. Un très l'aible déplacement des divisions du stroboscope ne jour alors aucunirôle (voir paragraphe "entrafisement électronique et mesure de vitesse avec le stroboscope". Si les divisions tournent dans le même sons que le plateau, ill vitesse est trop élevile, si elles tournent en aves inverse, la vitesse est trop basse par rapport à la vitesse nominale.

Draatsnelbeid

(Pitch Control)

and the second s

Mot de snelheidsvariatie worden de toerhoogte-bereiken en de tempi individueel geregetd, toe te passer in geval nen met een instrument met de grammofocoplaat viil meespelen, of werineer de speelduur van de plaat moet worden sangepast aan filmbreiden, enz.

De knop voor de sreiheit : ... : .pun onder de start-stop toets geplaatst, de 33 1/3 t.p.m regeling onder de sneiheid natel schakelen.

Di exacte instelling van de toerentallen vindt pleats met behalp van de stroboscoop-inrichting, ook tijdens het afspelen.

Loop) de markering mee in de draafrichting van het plateau dan is het toerental te lang.



Elektronischer Antrich und Dreh zahlmessung mit dem Stroboskop

the street of the street of the street of

The inuminated stroke is designed to be quite sensitive in order to react to even the slightest deviation from the rated speed. For example, a deviation of as slight as 6 markings per minute at 50 Hz, or 7.2 markings at 60 Hz toward the one or other side, mean a deviation of only 1% from the rated speed.

The viewing angle of the strobe can be varied by rotating its knotled time.

Electronically regulated drive and speed control by strobe

The electronically regulated direct drive system of the Dual 701's EDS 1000 motor offers a completely vibration-free and smooth rotation of the platter.

Occasionally, the strobe markings may seem to move slightly, although the motor speed itself as adjusted with the strobe, has remained unchanged.

The explanation for this seeming contradiction is as follows. The electronically-regulated direct-drive motor operates entirely independently of the power line frequency, where as the illuminated strope uses the lonly relatively exactly alternate current for speed measuring.

The constantly noticeable fluctuations of the power impereduency by ± 0.2% (according to the German Electricity Supply Company EVU, temporary frequency fluctuations up to 1% are possible) affect only the strone reading and can base a "deviation" of the division markings, although the platter speed itself remains constant and absolutely exact.

In turntables with conventional synchronous induction motors, such an effect could not be observed. Peason their drive systems as well as the strobe readings are controlled by the same power line frequency, therefore, fluctuations have an equal effect on both platter speed and speed measuring.

Na stroboscope lumineux de la Dual 701 est très sensible et permet de déceler nême les plus potits écarts de la vitesse nominale. Ainsi un déplacement de 6 divisions par minute à 50 Hz ou 7,2 divisions à 60 Hz dans un sens ou dans l'autre, correspond à un écart de 0,1 % seulement de la vitesse parainale.

En tournant la molette du stroboscope, un peut faire varier l'angle de visée

Entraînement electronique et mesure de la vitesse avec le stroboscope

Le système d'entraînement électronique direct Dual EDS 1000 de la Dual 701 garantit un entraînement uniformé et entièrement exempt de vibrations du plateau

Cependant il peut arriver que les divisions du stroboscope paraissent se déplacer faiblement bien que la réglage exact de M viteses avec les divisions stroboscopiques immobiles n'ais pas été modifié.

Cette contradiction apparente s'explique par la fait que le moteur électronique central fonctionne tout à fait indépendenment de la fréquence du secteur, tanchs que pour a mesure de la vitesse pri utilise la fréquence d'une précision relative du courant alternatif du secteur.

Les variations de la fréquence du sectour de ± 0.2 % que l'on peut déceier en permanence - ses variations de bourte durée peuvent même atteindre 1 % - n'agissent que sur la visualisation du stroboscope et peuvent provoquer un léger déplacement des divisions bien que la vitesse du plateau soit constante et absolment exacte.

Dans le cas de platinos avec des moteurs synchrones et asynchrones courants, cot effet ne peut être observé car l'entrainement aussi bien que la visualisation stroboscopique sont commandés pur la même fréquence de secteur et les variations de fréquence egissent de la rnême manière sur la vitesse du plateau et la mourre de la vitesse.

Electronische aandijving en toerental-meting met de stroboscoop

De directe electronische motor Dual EDS 1000 van de Dual 701 waarborgt een geheel trillingvyrije en gelijkmatige aandrijving van het plateau

Desandanks kan het voorkomen, dat de strobuscoopmalkering anigszins in beweging schijnt te zijn, hoawel de toerentalinstelli - niet werd verandere.

Deze schijnbare regenstelling is to verklaren, doordat de motor niet reageert op schommelingen van de netfrequentie, maar deze wel afteesbear zijn op de stroboscoop.

De permanent aanwezige afwijkingen van de 50 Hi notfrequentie bedragen, jopgaver van de electriciteitsproducenten, ca. 3,2 %, terwijf kortstondige afwilk konstruction op 1,1 km still to 1,1

the effect op deze wijze geeltmineerd words.





Der Plattenteller

Wichtig! Vor jedem Transport Plattenteller abnehmen!

Justierung des Tonarmaufsetzpunktes

COL.

Service

_ _ · · · · · · _ _ ·

The platter

The effective rotating mass of the Dual 701 platter consists of two parts, the rotor of the electronically-regulated direct drive motor and the platter proper with a total weight of 4.4 kg. The dynamically be arced platter rosts directly on the rotor and is secured to it by gravity alone.

Important! Remove platter prior to each transport!

Adjustment of tonearm indexing

When the operation with his moved to "start", the stylus descends dutomatically and sets down on the lead-in groom of the record. If the stylus of another carringe, installed later, sets down too far inside in outside the read in groove, adjustment can be made as follows:

Move the speed selector to "45". This makes the articistment screw's sible. Then place a "7" (i) and record on the platter and start your Dual 701, if the live tip sets down too far node the lead-in grooves, turn the adjustment screw to the left. If it sets down too far outside the lead-in grooves turn haccordinally to the right.

Service

All lubrication points are adequately supplied with diription to delivery to the rustomer. Under normal conditions, your Dual should function properly for many years. Do not oil any part of your Dual yourself. Should your player ever require service please take it to your Dual dealer, or ask him. I. The address of their lines' authorized Dual service station, Please make sure that only original Dual replacement parts are used.

Should shipping of your Dual become recessary, make sure the packing is adequate. Use, it possible the original packing material in which you received your Dual 701.

Ploteau

La masse en rotation officate du plateau dans le cas de la Dual 701 est constituée de deux parties, à savoir le rotor du moteur électronique centrai nt le plateau proprement dit, avec un poids total de 4,4 kg. Le plateau équilitaté dynamiquement est placé directement sur le rotor où il est mainteau par sa force da gravité. Une sécurité comprémentaire est mutile et n'a par consciuuent pas été prévue.

important! Retirer le plateau avant chaque transport!

Ajustage du point de descente du bras de lecture

Lorsqu'on actionne la touche de commande, le pointe de lecture descend automatiquement dans le sillon d'entrée du disque. Si après un changement de cellule, la pointe descend trop loin à l'intérieur ou à l'extérieur du disque, amener le bouton de réglage de B vitesse du plateau sur "45". La vir de réglage, normatement cachée devient alors visible. Placer un disque 17 cm et mettez l'appareil en marche. S. El pointe descend trop à l'intérieur du disque, roumez la vis de réglage vers la gauche, et si elle descend trop loin à l'extérieur tournez la vis à rirotte.

Entretien

fous les points de graissage sont suffisamment lubrifiés. Ainsi en fonctionnement normal, votre appareit doit fonctionner sans difficultés bendant de longues années. N'essayez pas de le graisser vous-même. Si votre appareit la besoin d'une révision, adressez-vous à votre revendeur ou à un service après-vente agrèé par Duai. N'utilisez que des pièces de rechange Duai.

Lors d'une expédition de l'appareil, veillez à ce que l'emballage soit correct et unitsez si possible l'emballage d'origine.

Het plateau

Dr draaiende effectieve massa van het Dual 701 plateau bestaat uit twee delen, namelijk de rotor van de centrale aandrijving en het eigenlijke plateau, met een gezamenlijk gewicht van 4,4 kg. Hot dynamisch uitgebalanceerde plateau ligt rechtstreeks op de rotor en wordt bij het ppleggen door het eigengewicht automatisch gefixeerd. Een extra beveiligin; is niet aanwezig.

Belangrijk! Voor elk transport het plateau afnemen!

Instellen van het opzetpunt

In govel van automatische start, rakt het element vanzell in de isinformroef.

Wanneer de afstetting niet juist is, in geval de naald pfwel naast of te ver op ik plaat komt, dan kan de afstetling ge corrigeerd worden. Daartoe wordt de toerental-schakelaar up 45 geplaatst, waardoor de anders verborgen instelschroef zichtbaar wordt. Ne een 17 em grammofoonptaat opleggen en het upparaat starten, wenneer de reaald te ver op de plaat wordt gezet, draan U de schroef iets meer naar finks, kont de naald niet ver genoeg, draai dan de schroef rechtsom

Service

Alle smeurpunten zijn voldoerde voorzien van olle, Hiermee kan Uv. apparaat jarentang, onder normale omstandigheden, werken. Probeer niet zelf te obent Mocht het apparaat enig onderhoud nodig hebben, faat dit dan uitvoeren door eer er kende handelaar. Let er op, dat alleen originele Dual vervangingsondurdelen worden geplaatst.

Zorg bij eventuele verzending altijd voor een correcte ver paliking, liefst de originele Dual verpakking.



Gleichtaufschwankungen, bewertet nach DIN 45 507 Wow and flutter fluctuation measured according to DIN 45 507 Ecart de synchronisme suivant DIN 45 507 Jankmeting volgens DIN 45 507



Fig. 29

Störspannungsabstand, selectiv gemessen Signal-to-noise ratio, measured selectively Mesure sélective de l'écart de la tension de bruit Stoorspanning selectief gemeten

Fig. 30

Einflus des Anti-Resonators auf die Tonarmschwingung Effect tinfluence) of the anti-resonator on the tonearm vibration

Influence de l'antirésonateur sur l'oscillation du bres Invince van de Anti-Resenator op tounermslingering



Technische Daten

Stromart

Wechsalstrom 40 – 50 Hz, shine Umschaltung des Motors

Netzspannungen

110 - 130 Voti, 220 - 240 Voti

Antrieb

elektronisch geregel les Direkt-Antriebssystem Dual EDS 1000

Leistungsaufnahme

ca 2,5 Natt

Motor bel Spielbetrieb < 50 nW

Stromaufnahme

an 220 V 50 Hz

bei Aniauf 60 mA bei Spielbetrieb 20 mA

an 110 V 60 Hz

bei Antauf 110 mA bei Spielbetrieb ca. 38 mA

Antaufzert Ibis zum Erreichen der Nenndrehzahl) 2 – 2.5 s bei 33 1/3 U/m·n

Plattenteller

nichtmagnetisch, dynamisch ausgewuchtet, abnehmbar 2,9 kg, 305 mm ϕ

gesamte Drehmasse des Anthebssystems (B ... mit Plattenteller) 4,4 kg. Trägheitsmoment 460 kg

Plattenteller-Drehzahlen

33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar. Tonarmsufsetzautomatik mit der Drehzahl-Umschaltung gekoppelt.

Tonhöhen-Abstimmung

für beide Drehaahten separat, jeweils mit Dreh Widerstand einstellbar, mit Eichskaten, Regelbereich 8 %.

Drahzahlkontrolle

mit Lauchtstroboskop für Plattenteller-Drehzehlen 33 1/3 und 45 U/min, auf 50 oder 60 Hz einstellbar

Empfindlichkeit des Leuchtstroboskops für 0,1 % Drehzahlabweichung

5 Striche pro Minute bei 50 Hz

Geramitglinichkauffehler

< ± 0,03%

(bewertet nach DIN 45 507)

Technical Data

Current

AC 40 to 60 Hz, a hout conversion of motor

Line voltage

Drive

stecks alcally-regulated direct drive system, Dua FDS 1000

Power input

Power consumption

220 V 50 Hz

at start 110 mA

Time from start to rated speed:

2 - 2.5 sat 33 1/3 rpm

non magnetic dynamically balanced, detachable

Platter speed

33 1/3 and 45 rom, electronically ediustable

Pitch control

Separate for both speeds, each adjustable IIII means it van

Speed control Impailtoring

with illuminated stroboscopa for platter speeds 33 | 3 and

Sensitivity of the illuminated strobe for 0.1% speed deviation.

b division markings per minute at 50 Hz

Total wow and flutter

according to DIN 45 507 (German Industry Standard)

Caractéristiques techniques | Technische gegevens

Type de courant

Tensions secteur

Entrainement

Systeme d'entraînement direct à commande électronique

Consommation de puissance

Moteu gendant la lecture < 50 nW

Consommation de courant

on 228 v 50 Hz

Temps de démarrage (jusqu'à l'obtention de la vitess:

Plateau

Vitesses de plateau

Réglage de la hauteur du son

Contrôle de la vitesse

Sensibilité du stroboscope lumineux pour 0,1 % d'écart de vitosse

Toldrance de vitesse totale Isumant DIN 45-507)

Viseding

Netspanningen

110 - 130 volt, 220 - 246 volt.

Aandrijving

Opgenomen virringen

Stroom

Aanlooptijd (fot het bereiken van het toerental)

Plateau

met plataau) 4.4 kg, trazgheidsmoment 460 kg cm

Toerental


33 1/3 en 45 t.p.m. electronisch omschakelbaar. Too arm-

Toerental afregeling

Toerental controlo

Nauwkourigheid van de stroboscoop voor 0,1 % afwijking var het toerental

Snelheidsvariaties



Verticale Tonatm Resonanz e Abbanqigknit van der Compliance Tonabnehmermese 5.4 kg. Anrequegiarquistude 50 µm

Vertical consum resonance depending on compliance Catterdge weight 5.4 grams. Execution emplicate 50 an

La répondeux verticale du tiran de l'ecture dépard de la compliance. Poids de El cellule 5.4 à Amortude d'excitation ±0 pm

De verticale toonarmretonatie hangt is van de bomp tands. Eigengewicht glement 5.4 p. Modulate van de groef 50 pm.



Fig 32




Fig. 33

- A Nutztoil
- B Gleichrichter
- C Stellnirsterung
- D Schatt- und Regelteil
- E Drehzahl-Umschaltung und -Feinreguherung
- F Stroboskop Electronic
- G Glimmlampe

- A Power line component
- **B** Rectifier
- C Stabilization
- D Switch and adjustment element
- E Speed selector and fine adjustment
- F Strobe electronics
- G Flashing lamp

- A Bloc d'alimentation
- B Redresseur
- C Stabilisation
- D Partie commutation ét régulation
- E Selection de vitesse M réglage l'in
- F Stroboscope électromque
- G Lampe à incendescence

- A Netypedig
- B Gelijkrichter
- C Stabilisering
- D Schakel- en regeldeel
- E Toerental omschakeling en lijnregeling
- F Strobosooopschakeling
- G Neonlamp

Störspannungsabstand (nach Olik 4h bhu)

Toursers'

Balancegevi fung 2 x Anti-Resonator

Wirksame Tonarmlänge

222 THE

Krippfungswinkel

250 201

Tangentialer Spurfehlwinkel

160 /cm

Tonarm-Lagerreibung

theregen and die Abbestspieze)

vertikal < 0,037 p horizontal < 0,015 p

Auflagekraft

von 0 bis 3 p stutentos regolber mil 1/10 p-Kabbrierung im

Tonabnehmerkopf (System träger)

abnehmber, geeignet zur Aufnahme alter Tonabniehmersysteme mit 1/2 nich Befestigung und einem Eigengewicht von 2 bis 10 g (inkl. Befestigungsmaterial)

Einstellbarer Überhang

5 mm

Tonabnehmersystem

signii sanuratas Batanhlati

Maße

420 x 147 x 355 mm (8 x H) x T1

Gewicht

09 kg

Leuchtstroboskop für Drehzahlkontrolle	Illuminated strobe for speed control
Plattenteller	Platter
Tonarmgriff/ Tonabnehmerkopf-Verriegelung	Tonearm lift/ cartridge holder lock
Motorachse für Schallplatten- zentrierung	Motor shaft/record spindle
Tonabnehmerkopf mit System	Cartridge holder with cartridge
Tonarmstütze mit Tonarmauflage	Tonearm post with rest
Tonarmverriegelung	Tonearm lock
Justierschraube für Tonarmlift	Adjustment screw for cue-control height
Tonarmauflagekraft-Einstellung	Stylus pressure setting
Feststellschraube für Tonarm- Balancegewicht	Set screw for tonearm counter- balance
Tonarm-Balancegewicht mit "2 x Antiresonator"	Tonearm counterbalance with two anti-resonance filters
Einstellung der Antiskatingkraft	Anti-skating setting
Transportsicherungsschraube	Transport safety screw
Tonarmlift	Cue-control
Tonhöhenabstimmung 33 1/3 U/min	33 1/3 pitch-control
Eichskala für 33 1/3 U/min	Calibration dial for 33-1/3 rpm
Einstellung der Plattenteller- Drehzehlen 33 1/3 und 45 U/min	Speed selector (33 1/3 or 45 rpm)
Eichskala für 45 U/min	Calibration dial for 45 rpm
Tonhöhenabstimmung 45 U/min	45 rpm pitch-control
start und stop	Start/stop operating switch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stroboscope lumineux pour le contrôle de la vitesse	verlichte stroboscoop voor toerental controle
Plateau	plateau
Poignée du bras de lecture/ verrouillage de la tête de lecture	handgreep van de toonarm/ vergrendeling toonkophouder
Axe du moteur pour le centrage des disques	motoras en centrering grammo- foonplaat
Tête de lecture avec cellule	Toonkophouder met element
Support du bras de lecture	Toonarmsteun
Verrouillage du bras de lecture	toonarmvergrendeling
Vis de réglage pour le lève-bras	correctieschroef voor toonarm
Réglage de la force d'appui	Naalddruk instelling
Vis de blocage pour le contre- poids	vergrendeling contra-gewicht
Contrepoids avec 2 antirésonateurs	contragewicht met 2 x Anti- Resonator
Réglage de l'antiskating	instelling anti-skatingkracht
Vis de sécurité pour le transport	Transport-borgschroef
Lève-bras	Toonarmlift
Réglage de la hauteur du son 33 1/3 tr/mn	Fijnregeling 33 1/3 t.p.m. toerental
Graduation d'étalonnage pour 33 1/3 tr/mn	ljkschaal 33 1/3 t/m
Réglage de la vitesse du plateau 33 1/3 ou 45 tr/mn	Toerentalinstelling 33 1/3 of 45 t.p.m.
Graduation d'étalonnage pour 45 tr/mn	ljkschaal 45 t.p.m.
Réglage de la hauteur du son 45 tr/mn	Fijnregeling toerental 45 t.p.m.
Marche et arrêt	start en stop

Rumble faccording to DIN 45 500)

Unweighted < 50 d8 Weighted < 70 d8

Tonearm

Tomionally rigid tubular aluminum tomarm in low miction four doint gimbal suspension, tonearm counterbalance with two mei transcal anti-resonance filters.

Effective length of tonearm

222 mm

Offset angle

250 20

Tangential tracking error

0.16⁰/cm

Tonearm bearing friction

irelated to stylus lip).

vertical < 0.007 gram horizontal < 0.015 gram

Stylus pressure

from 0 (zero) to 3 grams infinitely variable with 1/10 gram calibrations from 0 (zero) to 1.5 grams, operable from 0.25 gram stylus pressure up.

Cartridge holder

removable, accepting any cartridges with 1/2" mounting and a weight from 2 to 10 grams findleding mounting hardware).

Adjustable Overhang

5 mm

Cartridge

see separate data sheet

Dimensions

420 x 147 x 365 mm (8 x H x I = width x height x depth)

Weight

10.9 kg

Rapport signal/bruit Isuivant DIN 45 5001

Signal/tension extérieure de ronflement > 50 dt Signal/tension perturbatrice de ronflement > 70 dt

Bras de lecture

Bras superlong en tube d'aluminium, antitorsion, avec suppersion cardanique extraplate à quatre pointes. Contrepoids à double amortissement d'escillations (2 antirésonateurs).

Longueur efficace du bras

222 mir

Angle de coude

250 20

Angle d'erreur de piste tangentiel

0,160 /cm

Frottement de la suspension du bras de lecture

(rapporté à la pointe de lecture)

vertical < 0,007 g horizontal < 0,016 g

Force d'appui

réglage continu de C à 3 g, avec calibre de 1/10 g dans la plage de 0 ± 1.5 g, functionnement sûr à partir de 0.25 g de force d'appui.

Tête de lecture iporte collulei

amovible, pouvant resevoir toutes les cellules avec une fixation de 3/2" et un poids propre de 2 à 10 g (y compris le matériel de fixation).

Porte-à-faux réglable

5 min

Collule

voir feuille de ciractéristiques séparéi

Dimensions

420 x 147 x 365 mm (1 x h x p)

Poids

10.9 kg

Stoorspanningsafstand (volgens DIN 45 500)

Rumble

(Rumpel-Fremdspannung) > 50 dE (Rumpel-Geräuschspannung) > 70 dE

Тоовага

Torslevrije, aluminium buis-arm met supervlakke kardanische vierpuntspuntlagering, Contragewicht met tweevoudige trilingsdemping (2 x Art) Resonator).

Werkzame toonarmiengte

222 mm

Toonarmhoak

250 20

Tangentiale fouthook

0.169/cm

Toonarm lagerwrijving

(gerneten op de naald) vertikaal < 0,007 o horizontaal < 0,015 o

Naaldkracht

van III tot 3 p continu instelbaar icalibratie 0,1 p, bij ceredi van 0 tot 1,5 p Regnitszekerheid viinat 0,25 p naaldkracht,

Toonkophouder

Afnormbinis, geschiet war mantage van 1/2 nch normelementen met ein eigengewicht van 2 - 10 gram Frich bevestigingsmateriaalt.

Instelbare overhang

5 mg

Element

Zie bijgsvoegde gegevens.

Afmetingen

420 x 147 x 365 mm = x H x DI

Gewicht

10,9 kg



